

POUŽITÍ

Před uvedením spotřebiče do provozu si pozorně přečtete návod k použití, uložte si ho a ev. při předání spotřebiče předejte také návod dalšímu spotřebiteli.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- Kráječ připojte ke zdroji střídavého proudu a napětí 230 V.
- Při poruchách provozu a před každým čištěním vytáhněte vždy síťovou šňůru ze zásuvky. Netahejte ji za šňůru ale za síťovou zástrčku!
- Spotřebič neponořujte do vody, nevystavujte dešti ani jiné vlhkosti. Jestliže přece jenom spotřebič do vody spadne, vytáhněte nejprve zástrčku ze zásuvky a pak teprve spotřebič z vody. Dřív než pak spotřebič uvedete do dalšího provozu, nechte ho přezkoušet v odborném servisu.
- Nemanipulujte se spotřebičem pokud máte vlhké ruce nebo pokud stojíte na vlhké podlaze. Také pokud je sám spotřebič vlhký nebo mokrý, nepoužívejte ho. Kráječ neprovozujte ve volné přírodě.
- Spotřebič používejte jen v domácnosti ne průmyslově.
- Děti nerozeznají nebezpečí, která mohou vzniknout při použití elektrických kráječů. Nenechte proto děti s nimi „hrát“ ani pracovat.
- Aby nebyl spotřebič pro děti dostupný, zasuňte ho po každém použití do zásuvky a tu zavřete.
- Pokud je spotřebič v provozu, nenechávejte ho bez dozoru.
- S kráječem pracujte teprve tehdy, až ho budete mít odborně zabudovaný.
- Zabudování kráječe do zásuvky by mělo být v každém případě provedeno odborníkem. Firma ritter ani dodavatel neodpovídají za následky nedostatečné nebo nepředpisové montáže.
- Pokud to velikost a tvar krájené potraviny připouští, nesmí být kráječ používán bez držáku zbytku ani bez lyžiny.
- Nekrájejte žádné kosti ani zmrazené potraviny!
- Před čištěním vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Spotřebič neponořujte do vody!
- Při poškození jednotlivých dílů kráječe přerušte hned provoz a zašlete kompletní spotřebič do odborného servisu.
- Pokud je poškozená přívodní šňůra, musí být vyměněna v odborném servisu, aby se zamezilo ohrožení zdraví.
- Používejte výhradně společně dodávané příslušenství.
- Při použití spotřebiče k jiným účelům než je uvedeno v návodu k použití nebo při nesprávném ovládání nepřebíráme za event. škody žádnou záruku.

Před uvedením do provozu

Spotřebič musí být před použitím odborně zabudován do vhodné zásuvky.

/ viz Návod k zabudování do zásuvky /

Dřív než přijde spotřebič do styku s potravinami, umyjte ho. / viz Čištění /

Příprava ke krájení**Důležitá bezpečnostní upozornění !**

- Při nadzvednutí spotřebiče nesahejte na kulatý nůž – nebezpečí poranění !

Obr.1 Zásuvku vysuňte na doraz. Spotřebič zvedněte za přítlačnou desku /b/ a ve smyslu chodu hodinových ručiček ji uveďte do svislé polohy tak, až uslyšíte výrazné zaklapnutí. Odkládací podnos zaklapne automaticky do pracovní polohy.

Vyjměte z úložných prostorů kryt prstů /g/ a event. držák zbytku /k/.

Obr.2 Kryt prstů nasadte na lyžinu // a posuňte ve směru k přítlačné desce, až uslyšíte výrazné zaklapnutí.

Obr.3 Když budete potřebovat držák zbytku /k/, nasadte ho na kryt prstů.

Krájení**Důležitá bezpečnostní upozornění !**

- Za provozu kráječe se v žádném případě nedotýkejte nože. Nebezpečí poranění !
- Vždy pracujte s krytem prstů /g/. Výjimkou je jen velmi objemný kus ke krájení. Zbytek přítlačujte držákem zbytku /k/.
- Kráječ používejte výhradně ke krájení potravin běžných v domácnosti, v žádném případě k jiným účelům. Nekrájejte žádné zmrazené potraviny, kosti, potraviny s velkými jádry, pečeně v síťce nebo potraviny v obalech.
- Kráječ nenechte nikdy běžet bez přerušení déle než 5 minut.
- Kulatý nůž /f/ po vypnutí spotřebiče ještě chvilku dobíhá.
- Z bezpečnostních důvodů uveďte po použití kráječe kolečko pro nastavení síly řezu do polohy „0“.

Obr.4 Kráječ lze uvést spínačem (a) do dvou druhů provozu :

krátký provoz: spínač zatlačte do polohy II a kulatý nůž se pak bude točit tak dlouho, dokud budete spínač v této poloze držet zatlačený
ukončení krátkého provozu: spínač uvolnit a čekat, až se nůž zastaví

trvalý provoz: (max 5 minut):

spínač zaklapněte do polohy I, pak se nůž točí bez toho, že byste museli spínač držet
ukončení trvalého provozu: spínač přepnout do polohy II, uvolnit a čekat, až se nůž zastaví

Obr.5 Odkládací podnos /d/ nasadte šikmo do držáku a sklopte.

Obr.6 Tloušťku řezu lze nastavit od 0 do asi 14 mm.

Otočte knoflíkem pro nastavení síly řezu /c/ do zvolené šířky řezu. Stupnice není v mm.

Pozice 0 je z bezpečnostních důvodů provedena tak, aby kryla nůž.

Obr.7 Položte potravinu na lyžinu /e/. Zatlačte ji držákem zbytku /k/ lehce proti přítlačné desce /b/. Kráječ uveďte do provozu a potravinu vedte mírnou silou proti noži /f/. Po každém použití uveďte přítlačnou desku do polohy „0“, aby byl ostrý nůž překryt.

Obr.8 Chraňte si ruce tím, že budete používat ochranu prstů, lyžinu a držák zbytku.

Výjimka: velmi objemný kus.

Po krájení

Odkládací podnos může na kráječi zůstat. Zaklapne automaticky při složení kráječe do zásuvky.

Kryt prstů /g/ a držák zbytku /k/ odstraňte a uložte do úložné pozice v zásuvce. Lyžina a odkládací podnos mohou na spotřebiči zůstat. Kolečko /c/ pro nastavení síly řezu otočte do pozice „0“, aby byl nůž překryt.

Obr.9 Kráječ chyťte pevně za přítlačnou desku /b/ a druhou rukou zatlačte sklopnou pojistku /e/. Kráječ sklopte proti směru chodu hodinových ručiček tak, aby byl zcela dokonale v zásuvce.

Čištění**Důležitá bezpečnostní upozornění**

- Před čištěním spotřebič vypněte, síťovou zástrčku vytáhněte a přítlačnou desku /e/ uveďte do polohy „0“.

- **Kráječ neponořujte do vody.**
- **Nebezpečí poranění: kulatý nůž /f/ je velmi ostrý**

Kráječ i prostor za nožem /b/ čas od času důkladně vyčistěte, abyste tak odstranili všechny zbytky potravin, které podléhají rozkladu.

Obr.10 Odstranění lyžiny /l/: Posuňte ji až do prvního nárazu dopředu, lehce nadzvedněte a posuňte dál dopředu až k druhému nárazu, znovu lehce nadzvedněte a odeberte.

Lyžinu /l/, přitlačnou desku /d/ a držák zbytku /k/ umyjte ručně teplou vodou, ne v myčce! Díly krytu utřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k tomu žádné houby s drsným, hrubým povrchem nebo tvrdé kartáče.

Obr.11 Vymontování kulatého nože: Vhodnou mincí v uzávěrové rýze nože /h/ otočte ve smyslu chodu hodinových ručiček.

Obr.12 Kulatý nůž uchopte v jeho středu a odejměte. Umyjte ho ručně teplou vodou, ne v myčce. Kryt za nožem vyčistěte vlhkým hadříkem nebo štětcem.

Malá vlastní pomoc

Při rozloženém kráječi se nemá kráječ posunovat v podélném směru, tzn., že nárazníkový šroub /j/ má volně naléhat na hranu pracovní desky. Jestliže by tomu tak nebylo, je třeba stav upravit.

Obr.13 Kráječ vyklopte / viz příprava ke krájení/ a nárazníkový šroub otočte lehce proti přední hraně pracovní desky. Nesvírat !

Přezkoušejte volné nastavení tím, že přezkoušíte vyklopení a sklopení.

Likvidace

Odstraňte síťovou šňůru a samotný spotřebič odнесите do sběrných surovin.

Zvláštní příslušenství

Speciálně pro maso, uzeniny a krájení šunky dodáváme hladký, kulatý nůž.

MONTÁŽ

Podívejte se v našem návodu na obrázky, které montáž ukazují.

Důležitá bezpečnostní upozornění:

- **Montáž musí být v každém případě provedena odborníkem. Firma ritter ani dodavatel nepřebírají odpovědnost za následky způsobené nepředpisovou nebo chybnou montáží.**
- **Síťové vedení musí být vedeno od vestavného systému přímo a volně k zásuvce ve spodní skříňce.**
- **Při montáži musí být vytažená síťová zástrčka.**

PODMÍNKY K VESTAVĚNÍ

Rozměry zásuvky k vestavění v mm:

Světlá výška dno-strop:	bez destičky	75
	s destičkou	83

Světlá hloubka zásuvky:

Vytažená pracovní deska-přední hrana /	
vnitřní hrana zadního čela zásuvky	365

/ bez zamontovaného krytu prstů a držáku zbytků/

Světlá šířka (použitelná):

Dno zásuvky	335
Šířka kráječe	345

Dno zásuvky musí být nejméně 8 mm silné.

Při šířce korpusu 45 cm je možné díky šikmému tvaru postranních hran, že použitelná šířka dna zásuvky je o několik mm menší. Montáží na podstavné destičky se tak dají získat navíc až 4 mm / viz obr. A/

Rolovací vedení zásuvky by mělo snést při udané délce od asi 500 mm statické zatížení nejméně 40 kg.

MONTÁŽ

Montáž elektrické zásuvky

Zvolenou zásuvku podle VDE/DIN 49440, ÖVE, SEV namontujte tak, aby spojení mezi el.zásuvkou a přípojným vedením do sítě bylo umístěno pod zadní příčkou, případně pod horní deskou dolní skříňky co nejdál v pravém zadním rohu nahoře / viz obr.B/. Zásuvka se musí nechat při zastrčení síťové zástrčky v síťové zásuvce nechat plně zasunout.

Montáž kráječe

Zásuvka musí být plně vysunuta ze skříňky, poloha je srovnatelná s obr.C

Kráječ ve složeném stavu, odpovídající zobrazení na obr.C, umístěte co nejdříve doleva. Odstup mezi přední hranou pracovní desky a nárazníkovým šroubem /j/ na zadní straně spotřebiče musí být asi 5 mm. Tuto polohu předního a zadního upevnění /m/ označte na dně zásuvky. Kráječ vyjměte ze zásuvky. Vyvrtejte podle nákresu 4 díry na dně zásuvky. Kráječ přimontujte 4 šrouby odpovídající velikosti s plochými hlavičkami.

Kryt prstů a držák zbytku upevněte podle obr.C, označte si polohy děr a následně přimontujte.

Kráječ uveďte do pracovní polohy / viz návod/ a nárazníkový šroub /j/ nastavte tak, aby odstup pracovní desky zůstal volný. Zkontrolujte sklopením a vyklopením vícekrát za sebou.

Servis

Kráječ ritter k vestavění do zásuvek odpovídá určeným podmínkám bezpečnosti pro domácí elektrospotřebiče.

V případě potřeby zašlete kompletní spotřebič s příslušenstvím do našeho servisu. Jen tak mohou být nedostatky a poruchy odborně a rychle odstraněny.

Při neodborné opravě může vzniknout nebezpečí pro uživatele. Opravy smí provádět jen školený pracovník. Při poškození přívodní šňůry musí být šňůra v odborném servisu vyměněna.

Používejte jen originální náhradní díly od firmy ritter.