



# 4 ÚCHYTKY A VĚŠÁKY

## VĚŠÁKY

ŠÍŘKA L (mm)	VÝŠKA D (mm)	HLOUBKA H (mm)	SATIN CHROM	CHROM	BROUŠENÝ NIKL
15	65	50	<b>157321</b>	<b>157323</b>	<b>157322</b>



ŠÍŘKA L (mm)	VÝŠKA D (mm)	HLOUBKA H (mm)	SATIN CHROM	CHROM	BROUŠENÝ NIKL
15	120	70	<b>157324</b>	<b>157326</b>	<b>157325</b>



ŠÍŘKA L (mm)	VÝŠKA D (mm)	HLOUBKA H (mm)	SATIN CHROM	CHROM	BROUŠENÝ NIKL
90	110	45	<b>157687</b>	<b>157688</b>	<b>157689</b>

